

**ТАБЛОК № 1**

на техническое обслуживание секундомера механического СОСпр-26-3-000 в течение гарантийного срока.

При продаже секундомера на таблоке должна быть указана дата продажи, заверенная штампом магазина.

Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления секундомера, если день его передачи потребителю установить невозможно.

Дата продажи в штамп магазина



или

**СЕКУНДОМЕР  
МЕХАНИЧЕСКИЙ  
СОСпр-26-3-000**

ПАСПОРТ

Оформление  
4295Е/061818

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.AK58.H468880**

Срок действия с 21.09.2009 по 20.09.2012

Дата продажи в штамп магазина

Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 11515-11

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Секундомер механический односторонний суммирующего действия с переменной работой часового механизма СОСпр-26-3-000 предназначен для измерения интервалов времени.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Калибр механизма — 42 мм;
- 2.2. Емкость пазов:  
секундной — 60 с;  
минутной — 60 мин.
- 2.3. Цена деления пазов:  
секундной — 0,2 с;  
минутной — 1 мин.
- 2.4. Класс точности — второй.
- 2.5. Допускается относительная погрешность в диапазоне заводной головки вверх или циферблатом вверх  
 $S = \pm (1,7A/T + B)$ ,  
где А — значение скачка секундной стрелки, 0,2 с;  
В — составляющая относительной погрешности  $4,3 \cdot 10^{-4}$ ,  
Т — измеряемый интервал времени, с.  
допускается относительная погрешность в диапазоне рабочих температур  
 $\delta = \pm 1 \cdot (1,7A/T + B)$ .
- При измерении интервала времени 60 мин допускаемая основная погрешность:  
при температуре (20±1) °С — в пределах ± 1,8 с;  
в диапазоне рабочих температур — в пределах ± 5,4 с.
- 2.6. Диапазон рабочих температур — от минус 20 до плюс 40 °С.
- 2.7. Период подзаводки секундомера при непрерывной работе — 3 часа.
- 2.8. Срок энергетической автономности — не менее 18 ч.
- 2.9. Габаритные размеры — не более 55 х 19 х 76 мм.
- 2.10. Масса секундомера — не более 0,15 кг.
- 2.11. Срок службы — не менее 10 лет.
- 2.12. Составляющие драгоценных металлов: серебра — 0,045 г.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Секундомер механический СОСпр-26-2-000	— 1 шт.
Футляр	— 1 шт.
Паспорт	— 1 экз.

**ТАБЛОК № 2**

на техническое обслуживание секундомера механического СОСпр-26-3-000 в течение гарантийного срока.

Виды работ (подчеркнуть):

- 1. Разборка и промывка механизма с заменой деталей и сборочных единиц.
- 2. Разборка и промывка механизма без замены деталей и сборочных единиц.

Дата продажи в штамп магазина

При продаже секундомера на таблоке должна быть указана дата продажи, заверенная штампом магазина.

Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления секундомера, если день его передачи потребителю установить невозможно.

**ТАБЛОК № 2**

дает право на бесплатное обслуживание секундомера в течение гарантийного срока.

При отрыве таблока мастерская ставит в паспорт штамп и дату, что дает право потребителю в случае необходимости выполнения работ на повторный бесплатный ремонт в этой же мастерской.

При отрывке секундомера в ремонт на завод-изготовитель почтовой посылкой потребитель должен кратко описать причины отправки.

Дата выпуска секундомера изготовителем

**4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- 4.1. Перед началом работы секундомер следует завести, вращая по часовой стрелке его заводную головку. Заводка должна быть полной (до упора). Во избежание срыва заводной пружины вращать заводную головку следует плавно, не прикладывая больших усилий.
- В дальнейшем необходимо завести секундомер через каждые 3 часа непрерывной работы.
- 4.2. После окончания работы с секундомером рекомендуется для релаксации заводной пружины оставить его включенным.
- 4.3. Пуск и остановка секундомера производится путем последовательных нажатий на заводную головку.
- Пуск секундомера после его остановки происходит без сброса предыдущего показания (текущие показания суммируются с предыдущими).
- 4.4. Установка стрелок секундомера на нуль (сброс показаний) осуществляется кнопкой, расположенной сбоку от заводной головки. Сброс показаний возможен только, когда секундомер остановлен. В противном случае кнопка сброса заблокирована.
- 4.5. Следует оберегать секундомер от ударов, падений и сильных сотрясений, в том числе от прямого попадания в него влаги.

**5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 5.1. Ремонт и техническое обслуживание секундомера должно выполняться специалистами, имеющими для этого соответствующую квалификацию.
- 5.2. Рекомендуется не реже одного раза в год выполнять чистку, смазку и регулировку секундомера.

**6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

- 6.1. В процессе эксплуатации секундомер должен подвергаться периодической поверке. Периодичность поверки — 1 год.
- 6.2. Поверка секундомера должна выполняться в соответствии с методичной поверки АИЖТ.013.041 МП.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

7.1 Секундомер механический СОСпр-26-3-000 заводской номер соответствует требованиям ТУ 25-1894.003-90 и признается годным для эксплуатации.

Поверитель

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие секундомера требованиям ТУ 25-1894.003-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.
- 8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи секундомера потребителю или со дня изготовления секундомера, если день продажи секундомера потребителю установить невозможно.
- 8.4. Гарантийный срок эксплуатации секундомера, предназначенного для экспорта — 12 месяцев с момента предоставления секундомера через Государственную границу.
- 8.5. Гарантийный срок хранения в упаковке предпринимателя-изготовителя — 12 месяцев со дня отгрузки секундомером потребителю.
- 8.6. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока производится на заводе-изготовителе.
- Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки секундомера. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки секундомера, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Обмен некачественных секундомеров производится в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

**9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

- 9.1. Секундомеры в упаковке предпринимателя-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.
- 9.2. Срок хранения секундомера — 1,5 года со дня изготовления. По истечении этого срока секундомер должен подвергнуться чистке, смазке, регулировке и поверке.
- 9.3. Не допускается хранение секундомера в одном помещении с вредителями, грызунами и другими животными.
- 9.4. Транспортирование секундомера в упаковке предпринимателя-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

**ТАБЛОК № 1**

дает право на бесплатное техническое обслуживание секундомера, не требующее разборки механизма.

Дата выпуска секундомера изготовителем

